



REDECKER

Bürstenmanufaktur seit 1935

BÜRSTENHAUS REDECKER



REDECKER-PRODUKTE RICHTIG PFLEGEN

So bleiben unsere Produkte lange schön

UNTERSCHIEDLICHE BÜRSTEN BENÖTIGEN UNTERSCHIEDLICHE PFLEGE

Da es sich bei den von uns verwendeten Materialien um natürliche, in der Beschaffung begrenzte und somit kostbare Produkte handelt, ist es nur konsequent diesen auch eine entsprechende Pflege zukommen zu lassen. Wenn Sie unsere Tipps beherzigen haben Sie noch länger Freude an unseren Produkten.



Unsere Bürsten, Besen, Handfeger und Wedel mit dem Haar der chinesischen Langhaarziege oder mit Rosshaar pflegen Sie am besten genau wie Ihre eigenen Haare: Mit lauwarmem Wasser und einem milden Shampoo. Nach dem Waschen sanft in einem Handtuch ausdrücken und zum Trocknen an die frische Luft oder im Haus bei Zimmertemperatur aufhängen (bitte niemals an der Heizung trocknen, da die weichen Haare sonst austrocknen). Danach leicht mit einem Metallkamm auskämmen und wiederum hängend oder liegend aufbewahren.



SO REINIGEN UND PFLEGEN SIE IHRE BÜRSTEN

Der Besatz – so nennen wir die Pflanzenfasern und Tierhaare der Bürste. Je nach Verwendungszweck und Anforderung kommen unterschiedliche Materialien zum Einsatz. Jedes von ihnen wird vor der Verarbeitung in einem aufwendigen Verfahren und in mehreren Gängen gewaschen, gereinigt und sterilisiert. Trotzdem kann es bei der weiteren Verwendung – bei Kontakt mit Wasser – immer zu einer leichten Geruchsbildung kommen. Diese wird von Zeit zu Zeit weniger, bestätigt aber die Natürlichkeit des Materials.





Alle Bürsten, die mit Wasser in Verbindung gebracht werden, sollten nach der Verwendung leicht ausgeschlagen und danach bei Zimmertemperatur, luftig, hängend oder frei liegend getrocknet werden. So kann das restliche Wasser gut ablaufen und ein Quellen, Reißen und/oder Schimmeln des Holzes kann vermieden werden. Da diese Bürsten in den meisten Fällen auch mit anderen Reinigungsmitteln in Berührung kommen, empfehlen wir diese nach Gebrauch kurz unter klarem, warmem Wasser auszuspülen.

TIPP

Sollten Sie Ihre Bürste einmal verkehrt abgelegt haben und der Besatz geknickt oder verbogen sein, ist das kein Problem: Die Haare einfach mit viel klarem Wasser befeuchten (bitte dabei das Holz aussparen), in die „richtige Position“ zurück drücken und sanft kämmen. Dann über Nacht an einem trockenen, luftigen Ort hängend oder frei liegend trocken lassen und danach erneut sanft auskämmen. Die Naturhaare richten sich so wieder ganz von selbst auf.

SO FEGEN SIE RICHTIG

Den Besen nicht mit viel Kraft schieben, sondern haarschonend ziehen. Von Zeit zu Zeit können Sie das Rosshaar kämmen oder ggf. waschen. Dadurch glättet sich das Haar und die optimale Fegefähigkeit wird wieder hergestellt. Besen bitte immer hängend aufbewahren.





Nach dem Gebrauch befreien Sie Ihren **Straußenwedel** am einfachsten vom Staub indem Sie ihn an der frischen Luft „auswedeln“. Dabei halten Sie ihn bitte am Übergang von Federkopf und Schaft fest, um diese Stelle zu schonen.

Wenn der Duft Ihrer **Rot-Ceder-Artikel** nachlässt, rauhen Sie das Holz einfach mit etwas Sandpapier leicht an und schon entfaltet sich der angenehm riechende Duft erneut.



Topf-, Spül- oder Reinigungsbürsten mit Holz, Wolle und/ oder Naturfasern und -haaren gehören nicht in die Spülmaschine. Sie reinigen sich bei jeder Benutzung ganz einfach von selbst mit, denn der Abwasch erfolgt in der Regel mit Spülmittel. Danach unter klarem Wasser ausspülen und gut trocknen lassen.

PRODUKTPFLEGE OLIVENHOLZ

Unsere Olivenholz-Produkte werden ausschließlich geölt und nicht weiter behandelt. Bitte nicht in die Spülmaschine stellen oder mit harten Kratzschwämmen reinigen! Stattdessen nach dem Benutzen abspülen und trocknen. Gelegentlich können Sie es mit einfachem Oliven- oder Sonnenblumenöl einreiben. So erhalten Sie die wunderschöne Farbe und die Langlebigkeit des Holzes.



PFLEGE IHRER HAARBÜRSTE

Zum Reinigen unserer Haarbürsten können Sie am besten lauwarmes Seifenwasser und unsere speziellen Bürstenreiniger verwenden. Mit dem Kamm- und Bürstenreiniger entfernen Sie mühelos Haare aus Haarbürsten, mit dem angefeuchteten Bürstenreiniger gehen Sie zwischen den einzelnen Reihen hin und her und entfernen so z.B. Rückstände von Haarspray. Danach mit dem Besatz nach unten trocknen lassen. Die Bürsten bitte niemals ganz ins Wasser legen!





Badebürsten und Nagelbürsten reinigt man mit Seife, ganz nebenbei während der Körperpflege. Möchte man eine zusätzliche Reinigung: Einfach mit ein wenig Essigwasser auswaschen und danach frei hängend bzw. liegend trocknen lassen.

NATURSCHWÄMME

Nach jedem Gebrauch reinigen Sie Naturschwämme am besten mit klarem Wasser, dann leicht ausdrücken und frei hängend trocknen lassen. Bitte niemals auswringen. Bei erhöhter Verschmutzung können Sie sie auch mal bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine reinigen oder in 70%igem medizinischen Alkohol (Isopropanol) desinfizieren, kochfest sind Naturschwämme allerdings nicht.



Rasierpinsel gut ausspülen. Seifenreste „nagen“ an der Klebestelle. Pinsel hängend aufbewahren.



Bürstenmanufaktur seit 1935


BÜRSTENHAUS REDECKER

TRADITION UND MODERNE IM EINKLANG

1935 wurden die ersten Redecker Bürsten handgefertigt. Seit damals hat sich viel verändert. Heute steht der Name Redecker schon seit vielen Jahren für die gelungene Verbindung aus Natürlichkeit, Funktion und Design. Er lebt von unserer ganz eigenen Mischung aus Erfindermalität, solidem Handwerk und Kreativität.

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie uns gerne per Telefon **+49 (0) 5423-9464-0** oder

E-Mail **info@redecker.de**. Besuchen Sie uns auch im Internet unter **www.redecker.de**! Dort finden Sie neben Tipps und Ideen auch einen Blätterkatalog mit allen erhältlichen Redecker Produkten.



Bürstenhaus Redecker GmbH
Bockhorster Landweg 19 · DE-33775 Versmold
Tel.: +49 (0) 5423-94 64-0 · Fax: +49 (0) 5423-94 64-20
www.redecker.de · info@redecker.de

 facebook.com/buerstenhaus.redecker
 twitter.com/redecker_de